

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 УСП должно быть принято ОТК и представителем ВП на предприятии-изготовителе.

8.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УСП требованиям настоящих ТУ при соблюдении пользователем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных эксплуатационной документацией.

8.3 Гарантийный срок хранения УСП:

- 18 месяцев – в эксплуатационной смазке;
- 10 лет – в законсервированном виде, с переконсервацией каждые пять лет.

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты приемки УСП представителем ВП.

8.4 Гарантийный срок эксплуатации УСП – 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, определяемого по записи в паспорте.

8.5 Выполнение гарантийных обязательств и взаимоотношения поставщика с получателем регламентируются действующим законодательством и ГОСТ В.15.703.

					дЦЗ.048.001 ТУ				Лист
									75
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата					
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	