

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1 УД-М должно быть принято ОТК и ВП на предприятии-поставщике.

8.2 Предприятие-поставщик гарантирует соответствие УД-М требованиям настоящих ТУ при соблюдении пользователем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных эксплуатационной документацией.

8.3 Гарантийный срок хранения УД-М:

- 18 месяцев – в эксплуатационной смазке;
- 10 лет – в законсервированном виде, с переконсервацией каждые пять лет.

Гарантийный срок хранения исчисляется с даты приемки УД-М ВП.

8.4 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, за исключением вариантов исполнения УД-М, приведенных в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Вариант исполнения УД-М	Гарантийный срок эксплуатации
УД-М710	5 лет

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода УД-М в эксплуатацию, определяемой по записям в паспорте.

8.5 Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, если возникли повреждения УД-М при транспортировании в упаковочном ящике посылочного типа.

8.6 Выполнение гарантийных обязательств, взаимоотношения поставщика и получателя регламентируются действующим законодательством и ГОСТ РВ 15.703.

					дЦЗ.043.007 ТУ				Лист
									126
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата					
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	